



Gebrauchsanleitung für Magic Footprint Standard

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres „**Magic Footprint Standard Sets**“. Bitte lesen Sie diese Arbeitsanleitung (Rückseite beachten) sorgfältig durch, bevor Sie mit der Gestaltung Ihrer „**Magic Footprints**“ beginnen!

Setinhalt

Magic Footprint Standard	Starter Set	Profi Set	Deluxe Set
Magic Footprinter für bis zu 8 Abdrücke pro Rahmen	1	2	4
Karten (DIN A 6)	5	8	10
Karten (DIN A 5)	3	5	8
Karten (DIN A 4)	./.	./.	2
Magic Footprint Zertifikat (rosa, blau)	./.	./.	2



Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn das Füßchen Ihres Babys sauber und trocken ist, bevor Sie beginnen.



Suchen Sie sich für den Abdruck eine helfende Hand, die Ihnen unterstützend zur Seite steht.

In Sekundenschnelle...



...haben Sie eine lebenslange Erinnerung

Bevor Sie beginnen

Legen Sie das zu bedruckende Papier auf eine rutschfeste Unterlage.

Jetzt geht's los...

1. Legen Sie den Magic Footprint Rahmen mit der Seite (THIS SIDE UP) nach oben auf das zu bedruckende Papier. Richten Sie das Druckfenster mit der Folie entsprechend aus.
2. Rollen Sie das linke Füßchen mit leichtem Druck von der Ferse bis zu den Zehen auf der Folie ab. Je fester Sie drücken, desto dunkler (unschärfer) wird der Abdruck. Verrutschen Sie das Füßchen nicht auf der Folie, damit der Abdruck nicht verwischt.
3. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem rechten Füßchen.
4. Bestäuben Sie den Abdruck kurz mit Baby-Puder oder Mehl, damit nichts verschmiert oder warten einfach bis der Abdruck getrocknet ist.
5. Alternativ können Sie ihr Kunstwerk auch mit Haarspray oder Haarlack versiegeln.

Hinweise

Das Magic Footprint Set ist kein Spielzeug.

Es ist zum Spielen für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.

Entsorgen Sie den Magic Footprint Rahmen nach der Benutzung im Hausmüll.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.3dhanddesign.de



© 3D Hand Design
Michael Wartini, Tannenstraße 118
D-42283 Wuppertal
Telefon: 0202 2995415
Telefax: 0202 2995416
E-Mail: info@3dhanddesign.de